



## Инструкция по сборке лифт-системы Onviz



# Комплектация

Катушка в сборе



Вал привода



## Установка катушки на вал привода

Лифт-систему Onviz приходит в разобранном виде.

Для начала соединяем катушки и вал привода  
Катушка устанавливается на трубу ,чтобы фиксатор зашел в паз вала

Катушка ставится с обеих сторон на 15-20 см от кронштейна и далее каждый метр.

Фиксируем её к валу блокировочными винтами.  
Далее лифт-система крепится кронштейнами к стене или к потолку



## Монтаж к профилю карниза

Крепление для карниза устанавливается на изделие, и с помощью регулировочного ремня регулируется его положение к горизонту .

На этом этапе монтаж закончен, установка верхнего и нижнего положения лифт-системы происходит согласно [инструкциям](#) для рулонных штор диаметром 50 мм

Крепление для карниза



Регулировочный ремень

